



Wake-up Light



PHILIPS





HF3462/30, HF3462/20, HF3462/10, HF3461, HF3451

| | |
|-----------------|-----------|
| ENGLISH | 6 |
| DEUTSCH | 15 |
| FRANÇAIS | 25 |
| ITALIANO | 35 |

Introduction

This appliance helps you wake up feeling fitter and more energetic. It creates a summer dawn experience that makes awakening and getting up easier. The light intensity slowly increases to the chosen level during 30 minutes. Light reduces the level of the sleep hormone melatonin and increases the production of the cortisol hormone that makes you feel more energetic when you wake up. You can have the appliance wake you up by light only or by light and sound. The appliance can also be used as a reading lamp.

Light and the biological clock





Exposure to light regulates the biological clock that controls the body's circadian rhythms. The melatonin level rises in the evening, preparing our body for sleep and lowering the body temperature. The light in the morning stimulates the secretion of the hormone cortisol, which makes us awake and alert. Optimally, the circadian rhythms are in sync with our sleep-wake rhythm. Disturbed sleep and circadian rhythms can severely impact our health, performance and productivity. In autumn and winter, when the days are shorter and darker, many people experience tiredness and need more sleep. Lack of energy and trouble to get up in the morning are common symptoms of the winter blues. Other symptoms may be unexpected mood changes, concentration problems and a craving for food rich in fattening carbohydrates. Some people may even develop a serious depression (seasonal affective disorder or SAD), which disappears when spring comes.

The effects of dawn simulation

Hypersomnia is associated with a phase delay of the circadian rhythm. The Philips Wake-up Light regulates the circadian rhythm during the last half hour of sleep. In the early morning hours, our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period, the relatively low light levels of a simulated natural sunrise are sufficient to phase-advance our biological clock, to suppress the melatonin production and to elevate the cortisol level upon awakening. Clinical studies have shown that regular use of a dawn simulator can alleviate even the severest symptoms of the winter blues. People who use the Wake-up Light wake up more easily and feel more energetic. Their overall mood, productivity and ability to concentrate are improved. With the Philips Wake-up Light, you can set the light level that corresponds to your light sensitivity for optimum dawn simulation. For more information about the health benefits, see www.philips.com, search word "Wake-up Light".

General description (Fig. 1)

- A** Base
- B** Vents
- C** Lamp housing
- D** Top control panel
 - 1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button
 - 2 ☼ button (light on/off)
 - 3 ⏻ button (light and sound on/off)
 - 4 🔊 button (sound off)
- E** 100W lamp (HF3462, HF3461) or 75W lamp (HF3451)
- F** Lamp replacement hatch
- G** Bottom control panel
 - 1 ☼ wheel (turn to set the light intensity)
 - 2 ALARM button
 - 3 RADIO button (HF3462, HF3461 only)
 - 4 QUICK CHECK button
 - 5 🔊 wheel (turn to set volume)
- H** Display section
 - 1 ▲ button
 - 2 Time indication

- 3  button (to set clock time)
- 4  button (to set alarm time)
- 5 Natural pond sound symbol (HF3462, HF3461 only)
- 6 Natural sea sound symbol (HF3462, HF3461 only)
- 7 Natural forest sound symbol
- 8 Gentle beep symbol
- 9 Radio symbol (HF3462, HF3461 only)
- 10  button
- 11 Radio frequency indication (HF3462, HF3461 only)
- 12 Light level indication (visible when light level is adjusted)
- 13 Alarm time indication
- 14 Sound level indication (visible when sound level is adjusted)
-  Reset button

Note: The HF3462/30, HF3462/20, and the HF3462/10 are technically the same, they only differ in colour. Because of this the three versions will simply be called HF3462 in the rest of this user manual.

Important

- ▶ Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference (Fig. 2).
- ▶ This appliance is double-insulated according to Class II (Fig. 3).
- ▶ This appliance meets the requirements of the European Medical Device Directive MDD 93/42/EEC.
- ▶ Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- ▶ The appliance is suitable for mains voltages of 230V.
- ▶ If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not subject the appliance to heavy shocks.
- ▶ Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in a bathroom or near a shower or swimming pool).
- ▶ Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.
- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Place the appliance on a stable, level surface and make sure there is at least 15cm free space around it and 40cm above it to prevent overheating (Fig. 4).
- ▶ Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- ▶ Make sure the vents in the base and on top of the appliance remain open during use.
- ▶ Regularly remove dust from the inside of the appliance with a dry cloth, as accumulated dust close to a powerful lamp presents a potential fire hazard. See chapter 'Cleaning and maintenance' for more details.
- ▶ The appliance has been fitted with an automatic protection against overheating. If the appliance is insufficiently cooled (e.g. because the vents are covered), the appliance switches off automatically. Remove the cause of overheating, unplug the appliance and let it cool down for approx. 20 minutes. Then switch the appliance back on by plugging it in again.
- ▶ Let the appliance cool down for approx. 15 minutes before you clean or store it.
- ▶ Never use the appliance when the lamp housing is damaged, broken or missing.
- ▶ We advise you to set the light intensity for waking up to a setting between 9 and 20 (for the HF3451 with 75W lamp) or between 7 and 15 (for the HF3462, HF3461 with 100W lamp). These settings correspond to light intensity levels of 100 to 300 lux. The correct setting

depends on your light sensitivity and will have to be determined by yourself. It is possible to select a higher or lower setting. See chapter 'Using the appliance' for more details. If light level 20 of the HF3451 is not high enough, we advise you to move the appliance closer to the bed.

- If you wake up too early or with a headache, reduce the light level.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.
- If you start having trouble waking up again, this is possibly due to a decrease in the lamp's light output that occurs after some time. In that case, you can increase the light level or replace the lamp.
- Consult your doctor before you start using the Philips Wake-up Light if you have suffered from or are suffering from a serious depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- Always replace the lamp with a Philips 75W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 (HF3451) or a Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamp (HF3462, HF3461).
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the mains, remove the plug from the wall socket.
- If the appliance is used in an industrial area and/or near a power station, it may occur that, under certain circumstances, the lamp goes off after it has come on. This does not have an adverse or harmful effect on the safe functioning of the appliance the next time it is used.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Installation

- 1 Before first use, open the hatch in the back of the appliance (see chapter 'Replacement') and screw the lamp into the lamp holder.
 - 2 Place the appliance at 40-50cm from your head, for example on a bedside table (Fig. 5).
 - 3 Put the plug in the wall socket.
- The time on the display starts to blink and arrows appear above and below the time to indicate that the clock time has to be set (Fig. 6).

Note: If the display doesn't light up after you have plugged in the appliance, press the reset button on the bottom of the appliance.

Setting the clock time

- 1 Use the ▼ and the ▲ buttons to set the time.
- 2 Hold the button down longer to put the time forward or backward more quickly.

Note: After you have set the time for the first time, you have to press the 'set time' button before you can adjust the time again. The time on the display starts to blink and arrows appear above and below the time to indicate that the clock time can be set.

- 3 When you have set the correct time, press the 'set time' button to confirm the time (Fig. 7).
- The time on the display stops blinking and the arrows disappear.

Note: If you do not confirm the time, the blinking stops and the arrows disappear after 10 seconds. This indicates that the time has been set.



The appliance is now ready for use.

Using the appliance

Setting the alarm



When you set the alarm, you choose the light intensity level, the type of sound and the sound level. The alarm is set when the light ring round the ALARM button burns. The light intensity slowly increases to the chosen level during the last 30 minutes before the set alarm time. The sound slowly increases in 90 seconds to the chosen level after the set alarm time.

Setting the alarm time



- 1 Press the alarm time button () to set the alarm. (Fig. 8)
 - ▶ The alarm time starts blinking and two arrows appear above and below the alarm time (Fig. 9).
- 2 Use the ▲ and the ▼ buttons to set the alarm time, i.e. the time at which you wish to get up. (Fig. 10)
- 3 Press the button longer to put the time forward or backward more quickly.
- 4 Press the alarm time button () again to confirm the alarm time. (Fig. 8)
 - ▶ The arrows disappear and the alarm time stops blinking.

Note: If you do not confirm the alarm time, the blinking stops after 10 seconds. This means that the alarm time has been set.

Setting the sound and the sound level

- 1 Press the ALARM button (Fig. 11).
 - ▶ The light ring round the ALARM button starts burning (Fig. 12).
 - ▶ The first sound symbol (radio symbol for HF3462, HF3461 and gentle beep symbol for HF3451) starts blinking for 3 seconds and the sound can be heard.
- 2 Press the ALARM button again if you want to select another wake-up sound. When you have found the sound you want to use, do not press the ALARM button again (Fig. 11).
 - ▶ After 3 seconds, the symbol of the sound selected stops blinking to indicate that it has been selected.
 - ▶ The alarm has been set and continues to work until you switch the alarm function off. When you do this, the sound symbol disappears from the display and the light ring round the ALARM button goes out. See also section 'Switching the alarm on or off'.
- 3 Turn the volume control wheel  to set the sound level. (Fig. 13)
 - ▶ The  appears on the display. (Fig. 14)
- 4 If you want no sound at wake-up time, select level 0.

Setting the light intensity level

- 1 Use the light adjustment wheel  to set the light intensity level. (Fig. 15)
 - ▶ The  appears on the display.

Tip: We advise a light intensity between 9 and 20 (for the HF3451 with 75W lamp) or between 7 and 15 (for the HF3462, HF3461 with 100W lamp) for the alarm function. Set the light intensity to your own preference by trying out the alarm function at different light intensity levels.

- 2 If you don't want the light to go on at wake-up time, select light intensity level 0.




Quick alarm check

- 1 Press the QUICK CHECK button to start an accelerated wake-up alarm test (Fig. 16).
 - ▶ The light ring round the QUICK CHECK button goes on (Fig. 17).
 - ▶ During the first 50 seconds of the test, you see a rapid increase of the light intensity to the selected level. During the last 40 seconds, you hear the selected sound gradually increase to the selected level.
- 2 Press the QUICK CHECK button again to stop the test (Fig. 16).
 - ▶ The light ring round the QUICK CHECK button goes out.

Note: The appliance continues to run the accelerated wake-up alarm test until you press the QUICK CHECK button.

Switching the alarm on or off

The light ring round the ALARM button burns when the alarm is on. At the set time, the wake-up sound is played and the lamp has reached the selected light intensity level.

- 1 Press the  button to switch off the light and the wake-up sound. (Fig. 18)
 - ▶ The light ring round the ALARM button continues to burn. The alarm function is still active and the wake-up alarm will go off at the set time and with the set sound and light intensity the next day (Fig. 12).
- 2 Press the  button if you want to switch off the sound when the alarm goes off. (Fig. 19)
- 3 Press the  button if you want to switch off the lamp when the alarm goes off. (Fig. 20)
- 4 If you want to switch off the alarm function altogether, press the ALARM button one or more times until there is no sound symbol on the display and the light ring round the ALARM button goes out.

Snoozing

- 1 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button to switch off the sound for 9 minutes when the alarm has gone off (Fig. 21).


The lamp continues to burn at the selected intensity level. After 9 minutes, the wake-up sound is automatically played again.

- 2 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button longer to dim the light.

Note: You can only do this once. After you release the button, it functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button again.

Note: You can only use the snooze function within 15 minutes after the alarm starts to go off. After those 15 minutes, the button no longer functions as SNOOZE button and only functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button.

Adjusting the light intensity during the wake-up phase

- 1 Turn the light adjustment wheel  to select a higher or lower light intensity. (Fig. 15)
- The lamp burns at the selected intensity during the rest of the wake-up phase.

Adjusting the brightness of the display

- 1 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button to adjust the brightness of the display (Fig. 21).

Press the button again to set the brightness to another level. There are three levels.

Note: This button cannot be used to adjust the display brightness when the alarm goes off and during snoozing.

⏻ button

- 1 When the alarm goes off at the set wake-up time, press the ⏻ button to switch off the wake-up alarm light and sound.

Note: The alarm function remains active and the light round the alarm button continues to burn.

- 2 When you have switched on the reading lamp and/or the radio, press the ⏻ button to switch off the reading lamp and/or the radio.

When you press the ⏻ button again, only the light goes on.

Note: When the alarm function is active, pressing the ⏻ button does not affect the alarm settings.

Reading lamp

- 1 Press the ✱✱ button to switch the lamp on or off. (Fig. 20)
- 2 Turn the light adjustment wheel ✱ upwards or downwards to increase or decrease the light intensity level. (Fig. 15)
- The light level indication on the display ✱ shows the light intensity level (00 to 20). (Fig. 22)

Tip: We advise you to set the light intensity to 20 (maximum level) for reading. If this light level is not strong enough, switch on an extra lamp.

Do not forget to set the light intensity level back to the wake-up level!

Radio (HF3462, HF3461 only)

- 1 Press the RADIO button to switch on the radio (Fig. 23).
- The light ring round the button starts burning (Fig. 24).
- 2 Use the ▲ and the ▼ buttons to select the frequency of your favourite station. (Fig. 25)

You can choose FM stations.

- 3 You can use the external antenna for better reception. Insert the external antenna into the antenna socket next to symbol Y on the back of the appliance.

- 4 Press the RADIO button to switch off the radio (Fig. 23).

Power failure

To make sure the alarm goes off at the set time after a short power failure, the appliance has been provided with a backup system. This system has a self-charging battery that does not have to be replaced. The system remembers the time for a few minutes.

- After a long power failure, the display shows an incorrect clock time and the alarm time is 00.00. Set the correct clock time (see chapter 'Preparing for use') and the correct alarm time (see chapter 'Using the appliance') (Fig. 6).

Reset

- 1 If the appliance does not respond well, remove the plug from the wall socket and then reinsert it. If this does not help, press the reset button on the bottom of the appliance to reset the display to the factory default settings (Fig. 26).

Cleaning and maintenance

Always unplug the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you start cleaning it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Regularly remove dust from the inside of the appliance with a dry cloth, as accumulated dust close to a powerful lamp presents a potential fire hazard.

- 1 Clean the outside of the appliance with a damp cloth.
- 2 Clean the inside of the appliance with a dry cloth.
 - Open the lamp replacement hatch by first pushing the rib at the bottom inwards and then upwards with some force (Fig. 27).
 - Tilt the lamp replacement hatch outwards as far as it goes (Fig. 28).
 - Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 29).

Replacement

Except for the lamp, the appliance does not contain any serviceable parts. The lamp has to be replaced when it stops burning or when the light output decreases (also see chapter 'Important'). You must replace the lamp with a Philips 75W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 (HF3451) or a Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamp (HF3462, HF3461). Only this lamp provides the correct light intensity.

Replacing the lamp

- 1 Unplug the appliance.
- 2 Let the appliance cool down for approx. 15 minutes.
- 3 Open the lamp replacement hatch by first pushing the rib at the bottom inwards and then upwards with some force (Fig. 27).
- 4 Tilt the lamp replacement hatch outwards as far as it goes (Fig. 28).
- 5 Remove the old lamp from the lamp holder (Fig. 30).
- 6 Screw a new lamp in the lamp holder.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 31).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Guarantee restrictions

The international guarantee does not cover the lamp.

Specifications



| | |
|-----------------|---------------------------|
| Model | HF3451, HF3461 and HF3462 |
| Rated voltage | 230V |
| Rated frequency | 50Hz |

| Model | HF3451, HF3461 and HF3462 | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Rated input | 75W (HF3451) or 100W (HF3462, HF3461) | |
| Class | II | |
| Classification | Not classified | |
| Ingress of water | IPX0 | |
| Operating conditions | Temperature | from +10°C to +35°C |
| | Relative humidity | from 30% to 90% |
| Storage conditions | Temperature | from -20°C to +50°C |
| | Relative humidity | from 30% to 90% (no condensation) |

Circuit diagrams, parts lists and other technical descriptions will be provided on request. Take measures to prevent the occurrence of electromagnetic interference or other types of interference between this appliance and other appliances.

Frequently asked questions

| Question | Answer |
|---|---|
| Why does the appliance not work? | Perhaps you have not inserted the plug properly into the wall socket. Put the plug properly into the wall socket. |
| | Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance. |
| | Perhaps the mains cord is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. |
| | Perhaps the appliance overheated and the overheating protection switched off the appliance. Remove the cause of overheating (e.g. a towel that blocks one or more vents) and unplug the appliance. Wait approx. 20 minutes and then put the plug back into the wall socket. |
| Why does the appliance become hot during use? | This is normal, as the appliance is heated up by the light of the lamp. |
| The appliance does not respond when I try to set different functions. What should I do? | Press the Reset button in the bottom of the appliance or remove the plug from the wall socket and reinsert it. The appliance is then reset to the factory default settings. |
| Why does the light not go on when the alarm goes off? | Perhaps you set the light level too low. |
| | Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button. |
| | Perhaps the lamp is defective. Replace the lamp (see chapter 'Replacement'). |

| Question | Answer |
|---|--|
| Why can I not switch on the lamp again immediately after I switched it off? | You have to wait 3 seconds for the lamp to dim. During this time, the  button does not work. |
| Why do I hear no sound when the alarm goes off? | Perhaps you set the sound level too low. Turn the volume control to a higher sound level. |
| | Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button. |
| | If you selected the radio as alarm sound (HF3462, HF3461 only), the radio may be defective. Press the radio button after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Customer Care Centre in your country. |
| Why does the radio (HF3462, HF3461 only) not work? | The radio function is probably defective. Contact the Philips Customer Care Centre in your country. |
| | Connect the external antenna if you have not yet connected it. See section 'Radio' in chapter 'Using the appliance'. |
| Why does the radio (HF3462, HF3461 only) produce a crackling sound? | Perhaps the broadcast signal is weak. Search for the correct signal (see chapter 'Using the appliance'). |
| The alarm went off yesterday. Why did it not go off today? | Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button. Set the alarm for the next day and switch off the wake-up alarm sound and light the next day by pressing the  button (see chapter 'Using the appliance'). |
| | Perhaps you set the sound and/or light level to a too low setting. Set a higher sound and/or light level. |
| | Perhaps there has been a power failure that outlasted the capacity of the backup system. After a long power failure, the display shows an incorrect clock time and the alarm time is 00.00. Set the correct clock time (see chapter 'Preparing for use') and the correct alarm time (see chapter 'Using the appliance'). |
| Why does the light wake me too early/too late? | Perhaps the light level you have set is not appropriate for you. Try a lower light level if you wake up too early or a higher light level if you wake up too late. For most people, the light is effective at settings 9-20 (HF3451) or 7-15 (HF3462, HF3461). |
| | Perhaps you woke up too late because the appliance is at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at such a height that the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. |
| Why does the SNOOZE button not function? | The snooze function can only be used within 15 minutes after the alarm starts to go off. After those 15 minutes, the button no longer functions as SNOOZE button and only functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button. |

Einführung

Dieses Gerät hilft Ihnen dabei, sich nach dem Aufwachen frischer und energiegeladener zu fühlen. Es vermittelt die Stimmung eines Sonnenaufgangs im Sommer, so dass Ihnen das Aufwachen und Aufstehen leichter fällt. Die Lichtintensität steigert sich über einen Zeitraum von 30 Minuten langsam auf die voreingestellte Stärke. Licht senkt den Spiegel für das Schlafhormon Melatonin und regt die Produktion des Hormons Cortisol an. Das Cortisol sorgt dafür, dass Sie sich schon beim Aufwachen energiegeladener und frischer fühlen. Sie können festlegen, ob Sie sich nur durch Licht oder durch Licht und natürliche Klänge wecken lassen. Das Gerät eignet sich ebenfalls als Leselampe.

Licht und die „biologische Uhr“

Licht beeinflusst die tagesrythmischen Veränderungen der biologischen Körperfunktionen zum Schlaf- und Wachbedürfnis. Durch einen Anstieg des Schlafhormons Melatonin am Abend wird der Körper auf den Schlaf vorbereitet und die Körpertemperatur abgesenkt. Das Licht am Morgen stimuliert die Ausschüttung des Wachhormons Cortisol, so dass wir munter in den Tag starten können. Wenn im Herbst und Winter die Tage kürzer und dunkler werden, leiden viele Menschen unter verstärkter Müdigkeit und haben ein größeres Schlafbedürfnis. Energiemangel und Probleme beim morgendlichen Aufstehen sind weit verbreitete Symptome der „Winter-Blues“. Andere Symptome sind plötzliche Stimmungsschwankungen, Konzentrationsmangel und Heißhunger auf kohlehydratreiche Kost. Im schlimmsten Fall führt dies zu ernsthaften Winterdepressionen (SAD), die aber bei Frühlingsbeginn wieder verschwinden.



Die Wirkungsweise der Sonnenaufgangssimulation

Hypersomnie (übermäßige Tagesschläfrigkeit) geht mit einer Phasenverschiebung der zirkadianischen Rhythmen einher. Das Wake-up Light von Philips reguliert den zirkadianischen Rhythmus während der letzten 30 Minuten des Schlafs. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphasen am Tag. In dieser Phase reicht das vergleichsweise geringe Beleuchtungsniveau eines simulierten Sonnenaufgangs aus, um unsere biologische Uhr „vorzustellen“, die Melatoninproduktion zu unterdrücken und den Cortisolspiegel bis zum Erwachen ansteigen zu lassen. Klinische Studien haben erwiesen, dass eine regelmäßige Verwendung eines solchen Simulators sogar die schwersten Symptome einer Winterdepression lindern kann. Durch die Anwendung des Wake-up Lights werden Benutzer leichter wach und fühlen sich energiegeladener. Gesamtstimmung, Produktivität und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich. Für eine optimale Sonnenaufgangs-Simulation kann am Wake-up Light von Philips die Lichtintensität so eingestellt werden, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit am besten entspricht.

Weitere Informationen zu den Vorteilen des Geräts für Ihre Gesundheit finden Sie im Internet unter www.philips.com, Stichwort „Wake-up Light“.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Gerätebasis
- B** Lüftungsschlitze
- C** Lampengehäuse
- D** Oberes Bedienfeld
- 1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-Taste
- 2 ☼☼ -Taste (Licht an/aus)
- 3 ☼ -Taste (Licht und Ton an/aus)
- 4 ☼ -Taste (Ton aus)
- E** 100-W-Lampe (Modell HF3462, HF3461) oder 75-W-Lampe (Modell HF3451)
- F** Klappe zum Ersetzen der Lampe
- G** Unteres Bedienfeld
- 1 ☼ -Regler (zum Einstellen der Lichtintensität)
- 2 ALARM-Taste
- 3 RADIO-Taste (nur bei Modell HF3462, HF3461)

- 4 QUICK CHECK-Taste
- 5 ■-Regler (zum Einstellen der Lautstärke)
-  Display
- 1 ▲-Taste
- 2 Zeitanzeige
- 3 ○-Taste (zum Einstellen der Uhrzeit)
- 4 ○-Taste (zum Einstellen der Weckzeit)
- 5 Symbol für Naturgeräusche rund um den Teich (nur bei Modell HF3462, HF3461)
- 6 Symbol für natürliches Meeresrauschen (nur bei Modell HF3462, HF3461)
- 7 Symbol für Naturgeräusche im Wald
- 8 Symbol für sanftes Tonsignal
- 9 Symbol für das Radio (nur bei Modell HF3462, HF3461)
- 10 ▼-Taste
- 11 Frequenzanzeige des Radios (nur bei Modell HF3462, HF3461)
- 12 Lichtintensitätsanzeige (wird angezeigt, wenn die Lichtintensität angepasst wird)
- 13 Weckzeitanzeige
- 14 Lautstärkenanzeige (wird angezeigt, wenn der Geräuschpegel angepasst wird)
-  Rückstelltaste

Hinweis: Die Modelle HF3462/30, HF3462/20 und HF3462/10 haben die gleichen technischen Spezifikationen und unterscheiden sich ausschließlich in der Farbe. Daher werden alle drei Modelle nachfolgend als HF3462 bezeichnet.

Wichtig

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf (Abb. 2).
- Dieses Gerät ist nach Klasse II zweifach isoliert (Abb. 3).
- Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie MDD93/42/EEC für medizinische Geräte.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät ist auf eine Betriebsspannung von 230 V ausgelegt.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf keinen harten Stößen ausgesetzt werden.
- Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer, in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage. Halten Sie um das Gerät herum mindestens 15 cm und über dem Gerät mindestens 40 cm Platz frei, um eine Überhitzung zu vermeiden (Abb. 4).
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 10° C oder über 35° C.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze in der Gerätebasis und auf der Oberseite des Geräts während des Betriebs nicht abgedeckt sind.

- Reinigen Sie das Geräteinnere regelmäßig mit einem trockenen Tuch, da Staub in der Nähe einer leistungsstarken Lampe eine potentielle Brandgefahr darstellt (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
- Das Gerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird es nicht ausreichend gekühlt (z. B. weil die Lüftungsschlitze abgedeckt sind), schaltet es sich automatisch aus. Beseitigen Sie die Überhitzungsursache, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es für etwa 20 Minuten abkühlen. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein, indem Sie es an die Steckdose anschließen.
- Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn das Lampengehäuse beschädigt oder zerbrochen ist oder fehlt.
- Wir empfehlen Ihnen zum Aufwachen eine Lichtintensität zwischen 9 und 20 (Modell HF3451 mit 75-W-Lampe) bzw. zwischen 7 und 15 (Modell HF3462, HF3461 mit 100-W-Lampe). Diese Einstellungen entsprechen einer Lichtintensität von 100 bis 300 Lux. Die passende Einstellung hängt von Ihrer Lichtempfindlichkeit ab und muss von Ihnen selbst bestimmt werden. Sie können auch ein höheres oder niedrigeres Niveau einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Das Gerät benutzen“. Wenn die Einstellung 20 bei Modell HF3451 nicht hell genug ist, können Sie das Gerät näher an Ihr Bett stellen.
- Wenn Sie zu zeitig oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die Lichtintensität.
- Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das Wake-up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass Menschen unterschiedlich auf eine bestimmte Lichtintensität reagieren.
- Sollten Sie erneut Probleme beim Aufwachen haben, kann dies an einem Leistungsverlust der Lampe liegen, der nach einiger Zeit auftritt. In diesem Fall sollten Sie die Lichtintensität erhöhen oder die Lampe ersetzen.
- Wenn Sie schon einmal eine schwere Depression hatten oder im Moment daran leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Wake-up Light von Philips benutzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es, Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.
- Ersetzen Sie die Lampe ausschließlich durch eine Philips Originallampe vom Typ E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 75 W Leistung (Modell HF3451) bzw. vom Typ E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung (Modell HF3462, HF3461).
- Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät in einem Industriegebiet oder in der Nähe eines Kraftwerks benutzt wird, kann die Lampe ggf. ausgehen, nachdem sie eingeschaltet wurde. Das hat keine negativen oder schädlichen Auswirkungen auf die sichere Funktionsweise des Geräts bei einer erneuten Benutzung.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

Installation

- 1** Öffnen Sie vor der ersten Benutzung die Klappe an der Rückseite des Geräts (siehe Kapitel „Ersatz“) und schrauben Sie die Lampe in die Halterung.
- 2** Stellen Sie das Gerät ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch) (Abb. 5).

3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

- Die Zeitanzeige im Display beginnt zu blinken, und Pfeile ober- und unterhalb der Zeitanzeige signalisieren, dass die Uhrzeit eingestellt werden muss (Abb. 6).

Hinweis: Leuchtet das Display nicht auf, nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, drücken Sie die RESET-Taste auf der Unterseite des Geräts.

Die Uhrzeit einstellen

1 Stellen Sie die Uhrzeit mithilfe der Tasten ▼ und ▲ ein.

2 Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit schneller vor- oder zurücklaufen zu lassen.

Hinweis: Nachdem Sie zum ersten Mal die Zeit eingestellt haben, müssen Sie die Taste 'Set Time' drücken, bevor Sie die Zeit erneut einstellen können. Die Uhrzeit im Display blinkt, und Pfeile unter- und oberhalb der Anzeige signalisieren, dass die Uhrzeit eingestellt werden kann.

3 Wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Set Time' (Abb. 7).

- Die im Display angezeigte Zeit hört dann auf zu blinken, und die Pfeile verschwinden.

Hinweis: Wenn Sie die eingestellte Zeit nicht bestätigen, hört nach ungefähr 10 Sekunden die Anzeige auf zu blinken, und die Pfeile verschwinden. Damit wird angezeigt, dass die Zeit eingestellt wurde.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Das Gerät benutzen

Den Wecker einstellen

Beim Einstellen der Weckzeit legen Sie die Lichtintensität, das Weckgeräusch und die Lautstärke fest. Die Weckzeit ist eingestellt, wenn der Ring um die ALARM-Taste leuchtet. In den 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lichtintensität langsam auf das gewählte Niveau. Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, steigt der Geräuschpegel innerhalb von 90 Sekunden langsam auf die gewählte Lautstärke an.

Die Weckzeit einstellen

1 Drücken Sie die Weckzeittaste (⌚), um die Weckzeit einzustellen. (Abb. 8)

- Die Weckzeitanzeige beginnt zu blinken, und zwei Pfeile erscheinen ober- und unterhalb der Weckzeit (Abb. 9).

2 Stellen Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼, die Weckzeit ein, d. h. die Zeit, zu der Sie aufstehen möchten. (Abb. 10)

3 Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit schneller vor- oder zurücklaufen zu lassen.

4 Drücken Sie die Weckzeittaste (⌚) erneut, um die gewählte Weckzeit zu bestätigen. (Abb. 8)

- Die Pfeile verschwinden, und die Weckzeitanzeige hört auf zu blinken.



Hinweis: Wenn Sie die Weckzeit nicht bestätigen, hört nach ungefähr 10 Sekunden die Anzeige auf zu blinken. Damit wird angezeigt, dass die Weckzeit eingestellt wurde.

Geräusch und Lautstärke einstellen



1 Drücken Sie die ALARM-Taste (Abb. 11).

- Der Ring um die ALARM-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 12).
- Das erste Geräuschsymbol (Radiosymbol bei Modell HF3462, HF3461 und sanftes Tonsignal bei Modell HF3451) blinkt 3 Sekunden lang, und das Geräusch ist zu hören.

2 Zur Auswahl eines anderen Weckgeräuschs drücken Sie erneut die ALARM-Taste. Wenn Sie das gewünschte Geräusch gefunden haben, drücken Sie die ALARM-Taste nicht noch einmal (Abb. 11).

- Nach 3 Sekunden hört das Symbol des gewählten Geräuschs auf zu blinken. Damit wird angezeigt, dass es ausgewählt und eingestellt wurde.
 - Die Weckfunktion bleibt eingestellt und aktiv, bis Sie sie ausschalten. Nach dem Deaktivieren der Weckfunktion wird das Geräuschsymbol nicht mehr auf dem Display angezeigt und der Ring um die ALARM-Taste hört auf zu leuchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Die Weckfunktion ein- oder ausschalten“.
- 3 Drehen Sie den Lautstärkeregler , um die Lautstärke einzustellen. (Abb. 13)
 - Das Symbol  erscheint im Display. (Abb. 14)
 - 4 Wenn Sie nicht durch ein Geräusch geweckt werden möchten, wählen Sie die Lautstärkeneinstellung „0“.

Die Lichtintensität einstellen

- 1 Benutzen Sie den Regler zur Lichtanpassung , um die Lichtintensität einzustellen. (Abb. 15)
- Das Symbol  erscheint im Display.

Tipp: Wir empfehlen für die Weckfunktion eine Lichtintensität zwischen 9 und 20 (für das Modell HF3451 mit 75-W-Lampe) bzw. zwischen 7 und 15 (für Modell HF3462 und HF3461 mit 100-W-Lampe). Stellen Sie die Lichtintensität auf die gewünschte Stärke ein, indem Sie die Weckfunktion mit verschiedenen Lichtintensitäten ausprobieren.

- 2 Wenn Sie nicht möchten, dass das Licht zur Weckzeit angeht, wählen Sie die Intensitätseinstellung „0“.





Die Weckfunktion im Schnelldurchlauf überprüfen

- 1 Drücken Sie die Taste QUICK CHECK, um einen Weckvorgangstest im Schnelldurchlauf zu starten (Abb. 16).
 - Der Ring um die QUICK CHECK-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 17).
 - Während der ersten 50 Sekunden des Tests steigt die Lichtintensität schnell auf die voreingestellte Stärke. Während der letzten 40 Sekunden des Tests nimmt der Geräuschpegel langsam bis zu der voreingestellten Lautstärke zu.
- 2 Drücken Sie die QUICK CHECK-Taste erneut, um den Test abzubrechen (Abb. 16).
 - Der Ring um die QUICK CHECK-Taste hört auf zu leuchten.

Hinweis: Das Gerät führt den Weckvorgangstest so lange durch, bis Sie die QUICK CHECK-Taste drücken.

Die Weckfunktion ein- und ausschalten

Der Ring um die ALARM-Taste leuchtet, wenn der Wecker aktiviert ist. Zur eingestellten Weckzeit hat die Lampe die voreingestellte Lichtintensität erreicht und das Weckgeräusch wird abgespielt.

- 1 Drücken Sie die Taste , um das Licht und das Weckgeräusch auszuschalten. (Abb. 18)
 - Der Ring um die ALARM-Taste leuchtet weiterhin. Die Weckfunktion ist immer noch aktiv, und der Weckvorgang wird am folgenden Tag unverändert wiederholt (Abb. 12).
- 2 Drücken Sie die Taste , wenn Sie das Geräusch ausschalten möchten, sobald der Weckalarm ausgelöst wird. (Abb. 19)
- 3 Drücken Sie die Taste  , wenn Sie die Lampe ausschalten möchten, sobald der Weckalarm ausgelöst wird. (Abb. 20)
- 4 Wenn Sie die Weckfunktion ganz ausschalten möchten, drücken Sie wiederholt die ALARM-Taste, bis kein Geräuschsymbol mehr im Display angezeigt wird und der Ring um die ALARM-Taste nicht mehr leuchtet.

Schlummerfunktion

- 1 Drücken Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL, um das Weckgeräusch für 9 Minuten auszuschalten, nachdem der Weckalarm ausgelöst wurde (Abb. 21).


Die Lampe leuchtet weiterhin mit der gewählten Lichtintensität. Nach 9 Minuten wird das Weckgeräusch automatisch erneut abgespielt.

- 2 Halten Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL gedrückt, um das Licht zu dimmen.

Hinweis: Dieser Vorgang kann nicht wiederholt werden. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, funktioniert sie wieder als Helligkeitsregler.

Hinweis: Sie können die Schlummerfunktion nur innerhalb von 15 Minuten, nachdem sich das Weckgeräusch eingeschaltet hat, verwenden. Nach den 15 Minuten funktioniert die Taste nicht mehr als Schlummerfunktionstaste, sondern nur noch als Helligkeitsregler.

Die Lichtintensität während der Aufwachphase anpassen

- 1 Drehen Sie den Lichtregler , um eine höhere oder niedrigere Lichtintensität einzustellen. (Abb. 15)

Die Lampe leuchtet dann für die verbleibende Aufwachphase in der eingestellten Lichtintensität.

Die Helligkeit des Displays anpassen

- 1 Drücken Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL, um die Helligkeit des Displays anzupassen (Abb. 21).

Drücken Sie die Taste erneut, um die Helligkeit auf eine andere Stufe einzustellen. Es stehen drei Stufen zur Verfügung.

Hinweis: Wenn der Weckalarm ausgelöst oder die Schlummerfunktion aktiv ist, kann diese Taste nicht zum Anpassen der Helligkeit des Displays verwendet werden.

⏻ -Taste

- 1 Wenn der Weckalarm zur eingestellten Weckzeit ausgelöst wird, drücken Sie die ⏻-Taste, um Weckgeräusch und Licht auszuschalten.




Hinweis: Die Weckfunktion bleibt aktiv, und der Ring um die ALARM-Taste leuchtet weiterhin.

- 2 Wenn Sie die Leselampe und/oder das Radio eingeschaltet haben, drücken Sie die ⏻-Taste, um die Leselampe und/oder das Radio auszuschalten.

Wenn Sie die ⏻-Taste erneut drücken, geht nur das Licht an.

Hinweis: Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, hat das Drücken der ⏻-Taste keine Auswirkungen auf die Einstellungen der Weckfunktion.

Leselampe

- 1 Drücken Sie die -Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten. (Abb. 20)
 - 2 Drehen Sie den Lichtregler  nach oben oder unten, um die Lichtintensität zu erhöhen oder abzuschwächen. (Abb. 15)
- Die Lichtintensitätsanzeige auf dem Display  zeigt die Lichtintensität an (00 bis 20). (Abb. 22)

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, die Lichtintensität zum Lesen auf 20 (höchste Stufe) einzustellen. Wenn das Licht zum Lesen nicht ausreicht, nutzen Sie eine zusätzliche Lichtquelle.

Vergessen Sie nicht, die Lichtintensität auf die zum Aufwachen gewählte Stufe zurückzustellen.

Radio (nur bei Modell HF3462, HF3461)

- 1 Drücken Sie die RADIO-Taste, um das Radio einzuschalten (Abb. 23).
 Der Ring um die RADIO-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 24).
- 2 Stellen Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ die Frequenz des gewünschten Radiosenders ein. (Abb. 25)
 Sie können nur UKW-Sender auswählen.
- 3 Mit der externen Antenne können Sie den Empfang verbessern. Schließen Sie die externe Antenne an der Antennenbuchse neben dem Symbol Y auf der Rückseite des Geräts an.
- 4 Drücken Sie die RADIO-Taste, um das Radio auszuschalten (Abb. 23).

Stromausfall

Damit die Weckfunktion selbst nach einem kurzen Stromausfall aktiviert bleibt, verfügt das Gerät über einen Akku, der sich selbst auflädt und nicht ausgetauscht werden muss. Dieser Akku speichert die Einstellungen für einige Minuten.

- Nach einem langen Stromausfall wird auf dem Display eine falsche Uhrzeit angezeigt und die Weckzeit ist auf 00:00 zurückgesetzt. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit (siehe Kapitel „Für den Gebrauch vorbereiten“) und die gewünschte Weckzeit (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“) ein (Abb. 6).

Zurücksetzen

- 1 Reagiert das Gerät nicht richtig, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken ihn anschließend wieder hinein. Wenn das nicht hilft, drücken Sie die Reset-Taste auf der Unterseite des Geräts, um das Display auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (Abb. 26).

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät für etwa 15 Minuten abkühlen.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Reinigen Sie das Geräteinnere regelmäßig mit einem trockenen Tuch, da Staub in der Nähe einer leistungstarken Lampe eine potentielle Brandgefahr darstellt.

- 1 Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- 2 Reinigen Sie das Geräteinnere mit einem trockenen Tuch.
 - Öffnen Sie die Klappe zum Ersetzen der Lampe, indem Sie zuerst die Schiene am unteren Ende nach innen drücken und dann die Klappe unter leichter Kraftanwendung nach oben schieben (Abb. 27).
 - Kippen Sie die Klappe bis zum Anschlag nach außen (Abb. 28).
 - Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 29).

Ersatz

Außer der Lampe enthält das Gerät keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn sie aufhört zu leuchten oder die Lichtintensität nachlässt (siehe Kapitel „Wichtig“). Die Lampe darf nur durch eine Lampe vom Typ Philips E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 75 W Leistung (Modell HF3451) bzw. Philips E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung (Modell HF3462, HF3461) ersetzt werden. Nur diese bieten die korrekte Lichtintensität.

Die Lampe austauschen

- 1** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2** Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten abkühlen.
- 3** Öffnen Sie die Klappe zum Ersetzen der Lampe, indem Sie zuerst die Schiene am unteren Ende nach innen drücken und dann die Klappe unter leichter Kraftanwendung nach oben schieben (Abb. 27).
- 4** Kippen Sie die Klappe bis zum Anschlag nach außen (Abb. 28).
- 5** Schrauben Sie die Lampe aus der Fassung (Abb. 30).
- 6** Setzen Sie eine neue Lampe ein.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 31).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

Garantieeinschränkungen


Die Lampe unterliegt nicht den Bedingungen der internationalen Garantie.


Technische Daten

| Modell | | HF3451, HF3461 und HF3462 | |
|----------------------|--|--|--|
| Nennspannung | 230 V | | |
| Nennfrequenz | 50 Hz | | |
| Nenningangsleistung | 75 W (Modell HF3451) bzw. 100 W (Modell HF3462, HF3461) | | |
| Klasse | II | | |
| Klassifizierung | nicht klassifiziert | | |
| Eintreten von Wasser | IPX0 | | |
| Betrieb | Temperatur | von +10°C bis +35°C | |
| | Relative Luftfeuchtigkeit | von 30% bis 90% | |
| Aufbewahrung | Temperatur | von -20°C bis +50°C | |
| | Relative Luftfeuchtigkeit | von 30 % bis 90 % (keine Kondensation) | |

Schaltprogramme, Teilleisten und sonstige technische Beschreibungen sind auf Anfrage erhältlich. Tragen Sie dafür Sorge, dass keine elektromagnetischen oder sonstigen Störungen zwischen dem Gerät und anderen Geräten auftreten.

Häufig gestellte Fragen

| Frage | Antwort |
|---|--|
| Warum funktioniert das Gerät nicht? | <p>Möglicherweise haben Sie den Stecker nicht richtig in die Steckdose gesteckt. Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.</p> <p>Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.</p> <p>Möglicherweise ist das Netzkabel des Geräts beschädigt. In diesem Fall muss es von Philips, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.</p> |
| | Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und wurde durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet. Entfernen Sie die Ursache der Überhitzung (z. B. ein Handtuch, das einen oder mehrere Lüftungsschlitze abdeckt), und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie etwa 20 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen. |
| Warum wird das Gerät während des Gebrauchs heiß? | Dies ist ein normaler Vorgang, da das Gerät durch das Licht der Lampe erhitzt wird. |
| Das Gerät reagiert nicht, wenn ich verschiedene Funktionen einstellen möchte. Was soll ich tun? | Drücken Sie die RESET-Taste auf der Unterseite des Geräts, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und schließen Sie das Gerät danach wieder an das Stromnetz an. Das Gerät wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |
| Warum geht das Licht nicht an, wenn der Weckalarm ausgelöst wird? | <p>Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt.</p> <p>Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben.</p> <p>Möglicherweise ist die Lampe defekt. Wechseln Sie die Lampe aus (siehe Kapitel „Ersatz“).</p> |
| Warum kann ich die Lampe nach dem Ausschalten nicht sofort wieder einschalten? | Das Dimmen der Lampe dauert ca. 3 Sekunden. Während dieser Zeit funktioniert die  -Taste nicht. |
| Warum höre ich kein Geräusch, wenn der Weckalarm ausgelöst wird? | <p>Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt. Drehen Sie die Lautstärke auf eine höhere Stufe.</p> <p>Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben.</p> |

| Frage | Antwort |
|---|--|
| | Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch gewählt haben (nur bei Modell HF3462, HF3461), ist das Radio möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die RADIO-Taste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Funktioniert das Radio danach noch immer nicht, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. |
| Warum funktioniert das Radio nicht (nur Modell HF3462, HF3461)? | Vermutlich ist die Radiofunktion defekt. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. |
| | Falls Sie die externe Antenne noch nicht angeschlossen haben, schließen Sie sie an das Gerät an. Mehr Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Radio“ im Kapitel „Das Gerät benutzen“. |
| Warum höre ich während des Radiobetriebs (nur Modell HF3462, HF3461) ein Knackgeräusch? | Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach. Stellen Sie die richtige Frequenz ein (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“). |
| Gestern hat sich der Wecker eingeschaltet. Warum hat er heute nicht funktioniert? | Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben. Stellen Sie die Weckfunktion für den nächsten Tag ein, und schalten Sie beim nächsten Mal das Weckgeräusch und das Licht aus, indem Sie auf die  -Taste drücken (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“). |
| | Möglicherweise haben Sie die Lautstärke und/oder die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Passen Sie den Wert entsprechend an. |
| | Möglicherweise war die Stromversorgung zu lange für den Akku unterbrochen. Nach einem langen Stromausfall wird auf dem Display eine falsche Uhrzeit angezeigt und die Weckzeit ist auf 00:00 zurückgesetzt. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit (siehe Kapitel „Für den Gebrauch vorbereiten“) und die gewünschte Weckzeit (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“) ein. |
| Warum weckt mich das Licht zu zeitig/spät? | Möglicherweise ist die von Ihnen eingestellte Lichtintensität nicht für Sie geeignet. Stellen Sie eine niedrigere Lichtintensität ein, wenn Sie zu zeitig aufwachen, bzw. stellen Sie eine höhere Lichtintensität ein, wenn Sie zu spät aufwachen. Die meisten Benutzer verwenden eine Einstellung zwischen 9 und 20 (bei Modell HF3451) bzw. zwischen 7 und 15 (bei Modell HF3462, HF3461). |
| | Möglicherweise sind Sie zu spät aufgewacht, weil sich das Gerät nicht auf einer Höhe mit Ihrem Kopf befindet. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf gleicher Höhe befindet und weder von Ihrem Bett noch von Ihrer Decke bzw. Ihrem Kissen verdeckt wird. |
| Warum funktioniert die SNOOZE-Taste nicht? | Sie können die Schlummerfunktion nur innerhalb von 15 Minuten benutzen, nachdem der Weckalarm ausgelöst wurde. Nach 15 Minuten wechselt die Taste die Funktion und kann ausschließlich als Helligkeitsregler benutzt werden. |

Introduction

Cet appareil apporte une sensation de bien-être et de dynamisme dès le réveil. Il crée une aube estivale qui permet de se réveiller et de se lever plus facilement. L'intensité lumineuse augmente doucement pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau choisi. La lumière réduit le niveau de mélatonine, l'hormone du sommeil, et favorise la production de cortisol, une hormone qui procure une sensation de dynamisme lorsque vous vous réveillez. L'appareil permet de vous réveiller par la lumière uniquement ou par la lumière et le son. Il peut également servir de lampe de chevet.

La lumière et l'horloge biologique

L'exposition à la lumière conditionne l'horloge biologique qui contrôle en retour les rythmes circadiens. Le niveau de mélatonine augmente le soir afin de préparer le corps au sommeil en abaissant sa température. La lumière du matin stimule la sécrétion de cortisol, ce qui permet de rétablir un état éveillé et alerte. Idéalement, les rythmes circadiens sont synchronisés avec le cycle sommeil-éveil. Les troubles du sommeil et du rythme circadien peuvent avoir un effet sur le bien-être. En automne et en hiver, alors que les jours sont plus courts et plus sombres, de nombreuses personnes se sentent plus fatiguées et doivent dormir davantage. Le manque d'énergie et la difficulté à se lever le matin sont des symptômes communs de la mélancolie. D'autres symptômes se traduisent par des sautes d'humeur, des problèmes de concentration et une véritable boulimie pour les glucides qui risque de donner lieu à une prise de poids significative.








Bénéfices de la simulation d'aube

L'hypersomnie est associée à un retard de phase du rythme circadien. L'Éveil lumière de Philips peut agir sur le rythme circadien au cours de la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulat un lever de soleil permet de passer à la phase suivante de notre horloge biologique, de bloquer la sécrétion de mélatonine et d'élever le niveau de cortisol lors du réveil. Des études cliniques ont démontré que l'utilisation régulière d'un simulateur d'aube permet de soulager les principales manifestations de la mélancolie. Les personnes qui utilisent l'Éveil lumière se lèvent plus facilement et se sentent plus énergiques. Leur humeur générale, leur productivité et leur capacité à se concentrer s'en trouvent améliorées. Avec l'Éveil lumière de Philips, vous pouvez définir le niveau de luminosité correspondant à votre sensibilité pour une simulation d'aube optimale.

Pour plus d'informations sur les avantages pour le bien-être de l'Éveil lumière, consultez le site Web www.philips.com et recherchez « Éveil lumière ».

Description générale (fig. 1)

- A** Socle
- B** Orifices de ventilation
- C** Corps de la lampe
- D** Bloc de commande supérieur
- 1 Bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (bouton de répétition/contrôle de la luminosité de l'affichage)
- 2 ✖ (bouton d'activation/de désactivation de la lumière)
- 3 ⏻ (bouton d'activation/de désactivation de la lumière et du son)
- 4 🔊 (bouton de désactivation du son)
- E** Ampoule de 100 W (HF3462, HF3461) ou 75 W (HF3451)
- F** Panneau d'accès pour le remplacement de l'ampoule
- G** Bloc de commande inférieur
- 1 ⚙ (molette de réglage de l'intensité lumineuse)
- 2 Bouton ALARM (bouton d'alarme)
- 3 Bouton RADIO (HF3462, HF3461 uniquement)
- 4 Bouton QUICK CHECK (bouton de contrôle rapide)

- 5  (molette de réglage du volume)
-  Affichage
- 1  (bouton)
- 2 Indicateur de l'heure
- 3  (bouton de réglage de l'heure)
- 4  (bouton de réglage de l'heure de l'alarme)
- 5 Symbole du son naturel « étang » (HF3462, HF3461 uniquement)
- 6 Symbole du son naturel « mer » (HF3462, HF3461 uniquement)
- 7 Symbole du son naturel « forêt »
- 8 Symbole de l'alarme douce
- 9 Bouton Radio (HF3462, HF3461 uniquement)
- 10  (bouton)
- 11 Indicateur de fréquence radio (HF3462, HF3461 uniquement)
- 12 Indicateur du niveau de luminosité (visible pendant le réglage de la luminosité)
- 13 Indicateur de l'heure de l'alarme
- 14 Indicateur du niveau sonore (visible pendant le réglage du son)
-  Bouton de réinitialisation

Remarque : Le HF3462/30, le HF3462/20, et le HF3462/10 sont identiques d'un point de vue technique. Seule leur couleur diffère. De ce fait, les trois versions seront simplement désignées par HF3462 dans le reste de ce mode d'emploi.

Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur (fig. 2).
- Cet appareil bénéficie d'une double isolation conformément aux normes classe II (fig. 3).
- Cet appareil répond aux normes de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface stable et plane, et veillez à laisser un espace libre de 15 cm tout autour et de 40 cm au-dessus pour éviter les surchauffes (fig. 4).
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C.
- En cours de fonctionnement, n'obtenez pas les orifices d'aération à l'arrière de l'appareil.
- Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. À proximité d'une lampe puissante, celle-ci pourrait en effet présenter un risque potentiel d'incendie. Voir le chapitre « Nettoyage et entretien » pour plus d'informations.

- L'appareil bénéficie d'une protection intégrée contre les surchauffes. Si le refroidissement est insuffisant (en cas d'obstruction des aérations, par exemple), l'appareil se met hors tension automatiquement. Éliminez la cause de la surchauffe, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 20 minutes environ avant de le remettre en marche.
- Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes environ avant de le nettoyer ou le ranger.
- N'utilisez pas l'appareil si le corps de la lampe est endommagé, cassé ou absent.
- Nous recommandons de régler l'intensité lumineuse de réveil entre 9 et 20 (HF3451 avec ampoule de 75 W) ou entre 7 et 15 (HF3462 et HF3461 avec ampoule de 100 W). Ces valeurs correspondent à un niveau d'intensité lumineuse de 100 à 300 lux. Le réglage définitif dépend de votre sensibilité à la lumière et de vos préférences. Il est possible de sélectionner une valeur plus ou moins élevée. Consultez le chapitre « Utilisation de l'appareil » pour plus de détails. Si le niveau d'intensité lumineuse 20 du HF3451 est insuffisant, nous vous conseillons de rapprocher l'appareil de votre lit.
- Si vous vous réveillez trop tôt ou avez des maux de tête, réduisez le niveau de luminosité.
- Si vous partagez votre chambre, l'autre personne risque d'être également réveillée par la lumière de l'appareil, même si cette dernière est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.
- Si vous avez de nouveau du mal à vous réveiller, ceci peut être lié à une réduction de l'intensité lumineuse de la lampe, ce qui est normal au bout d'un certain temps. Dans ce cas, vous pouvez augmenter le niveau de luminosité ou remplacer l'ampoule.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'Éveil lumière de Philips si vous avez souffert ou souffrez de dépression sévère.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d'heures de sommeil. Cet appareil a été conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre d'heures de repos dont vous avez besoin.
- Remplacez systématiquement l'ampoule par une ampoule Philips 75 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55 (HF3451) ou Philips 100 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55 (HF3462, HF3461).
- L'appareil n'est doté d'aucun bouton marche/arrêt. Pour le débrancher, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Si l'appareil est utilisé sur un site industriel ou proche d'une centrale électrique, il se peut que dans certaines circonstances la lampe s'éteigne juste après avoir été allumée. Ceci n'a aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil et il pourra être réutilisé sans aucune difficulté.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

Installation

- 1 Avant la première utilisation, ouvrez le panneau d'accès à l'arrière de l'appareil (reportez-vous au chapitre « Remplacement ») et vissez l'ampoule dans son support.
 - 2 Placez l'appareil à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de chevet par exemple (fig. 5).
 - 3 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
- L'heure affichée commence à clignoter et des flèches s'affichent au-dessus et en dessous de l'heure pour indiquer que cette dernière doit être réglée (fig. 6).

Remarque : Si l'affichage ne s'allume pas après que vous avez branché l'appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation à la base de l'appareil.

Réglage de l'heure du réveil

- 1 Utilisez les boutons ▼ et ▲ pour régler l'heure.
- 2 Maintenez le bouton enfoncé quelques instants de plus pour régler l'heure plus rapidement.

Remarque : lorsque vous réglez l'heure pour la première fois, vous devez appuyer sur le bouton de réglage de l'heure avant de pouvoir régler l'heure à nouveau. L'heure affichée commence à clignoter et des flèches s'affichent au-dessus et en dessous de l'heure pour indiquer que cette dernière peut être réglée.

- 3 Lorsque l'heure exacte est définie, appuyez sur le bouton de réglage de l'heure pour confirmer l'heure (fig. 7).
- L'heure affichée cesse de clignoter et les flèches disparaissent.

Remarque : si vous ne confirmez pas l'heure, le clignotement s'arrête et les flèches disparaissent au bout de 10 secondes. Ceci indique que l'heure a été définie.



L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

Utilisation de l'appareil

Réglage de l'alarme

Lors du réglage de l'alarme, vous choisissez l'intensité lumineuse, le type de son et le volume. L'alarme est définie lorsque l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM s'allume. L'intensité lumineuse augmente progressivement au cours des 30 minutes précédant l'heure de réveil demandée. Le son augmente progressivement pendant les 90 secondes qui précèdent l'heure de l'alarme.



Réglage de l'heure de l'alarme

- 1 Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure de l'alarme () pour la définir. (fig. 8)
- L'heure de l'alarme clignote et deux flèches s'affichent au-dessus et en dessous de celle-ci (fig. 9).
- 2 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour définir l'heure de l'alarme, qui correspond à l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller. (fig. 10)
- 3 Maintenez le bouton enfoncé quelques instants de plus pour faire avancer ou reculer l'heure plus rapidement.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de l'heure de l'alarme () pour la confirmer. (fig. 8)
- Les flèches disparaissent et l'heure de l'alarme cesse de clignoter.



Remarque : si vous ne confirmez pas l'heure de l'alarme, le clignotement s'arrête au bout de 10 secondes. Ceci indique que l'heure d'alarme a été définie.

Sélection du son et du volume

- 1 Appuyez sur le bouton ALARM (fig. 11).
- L'anneau lumineux entourant ce bouton s'allume (fig. 12).
- Le premier symbole de son (symbole radio pour le HF3462 et le HF3461, symbole de signal sonore doux pour le HF3451) clignote pendant 3 secondes avant que le signal sonore se déclenche.
- 2 Si nécessaire, appuyez de nouveau sur le bouton ALARM pour sélectionner un autre son. Une fois le son voulu sélectionné, n'appuyez plus sur le bouton ALARM (fig. 11).

- Au bout de 3 secondes, le symbole du son cesse de clignoter pour indiquer qu'il a été sélectionné.
 - L'alarme est réglée et reste opérationnelle jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction afférente. Dans ce cas, le symbole du son disparaît et l'anneau lumineux du bouton ALARM s'éteint. Reportez-vous également à la section « Activation/Désactivation de l'alarme ».
- 3 Faites tourner la molette de réglage du volume  pour régler le son. (fig. 13)
 - Le symbole  s'affiche. (fig. 14)
 - 4 Si vous ne souhaitez pas définir de son, sélectionnez 0.

Réglage de l'intensité lumineuse

- 1 Faites tourner la molette de réglage de l'intensité lumineuse  pour sélectionner le niveau de lumière voulu. (fig. 15)
- Le symbole  s'affiche.

Conseil : Nous préconisons un niveau d'intensité lumineuse compris entre 9 et 20 (HF3451 avec ampoule de 75 W) ou entre 7 et 15 (HF3462 et HF3461 avec ampoule de 100 W) pour la fonction d'alarme. Réglez l'intensité lumineuse finale en fonction de vos préférences en essayant les différents niveaux.

- 2 Si vous ne souhaitez pas être réveillé par la lumière, sélectionnez 0 pour l'intensité lumineuse.




Vérification rapide de l'alarme

- 1 Appuyez sur le bouton QUICK CHECK pour activer le test rapide de l'alarme (fig. 16).
 - L'anneau lumineux entourant le bouton QUICK CHECK s'allume (fig. 17).
 - Pendant les 50 premières secondes de ce test, l'intensité lumineuse augmente rapidement pour atteindre le niveau sélectionné. Au cours des 40 dernières secondes, le son sélectionné atteint progressivement le niveau demandé.
- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton QUICK CHECK pour mettre fin au test (fig. 16).
 - L'anneau lumineux entourant le bouton QUICK CHECK s'éteint.

Remarque : le test d'alarme accélérée se poursuit. Appuyez de nouveau sur le bouton QUICK CHECK pour y mettre fin.

Activation/Désactivation de l'alarme

Lorsque l'alarme est active, l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM est allumé. À l'heure demandée, le son est diffusé et la lumière atteint l'intensité maximale sélectionnée.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour éteindre la lumière et couper le son. (fig. 18)
 - L'anneau lumineux entourant le bouton ALARM reste allumé. La fonction d'alarme reste active et se déclenche le jour suivant, à l'heure sélectionnée, en diffusant le son et en allumant la lumière avec l'intensité choisie (fig. 12).
- 2 Appuyez sur le bouton  pour couper le son lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 19)
- 3 Appuyez sur le bouton  pour éteindre la lampe lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 20)
- 4 Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton ALARM de manière à faire disparaître le symbole du son et à éteindre l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM.

Répétition

- 1 Appuyez sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour désactiver le son pendant 9 minutes après déclenchement de l'alarme (fig. 21).
- La lampe reste allumée à l'intensité sélectionnée. Au bout de 9 minutes, le son de réveil est diffusé de nouveau.

- 2 Appuyez un peu plus longtemps sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour réduire la luminosité.

Remarque : Vous ne pouvez effectuer cette opération qu'une seule fois. Une fois le bouton relâché, il se cantonne à sa fonction de contrôle de la luminosité de l'affichage.

Remarque : Vous ne pouvez utiliser la fonction de répétition que dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement de l'alarme. Une fois ce délai dépassé, le bouton n'assure plus de fonction de répétition et sert uniquement à contrôler la luminosité de l'affichage.

Réglage de l'intensité lumineuse pendant la phase de réveil

- 1 Faites tourner la molette de réglage de la lumière ☼ pour accroître ou réduire la luminosité. (fig. 15)

La lampe demeure à l'intensité sélectionnée pendant tout le reste de la phase d'éveil.

Réglage de la luminosité de l'affichage

- 1 Appuyez sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour régler la luminosité de l'affichage (fig. 21).

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour changer le niveau de luminosité. Vous avez le choix entre trois niveaux.

Remarque : Ce bouton ne permet pas de régler la luminosité de l'affichage lorsque l'alarme se déclenche et lorsque la fonction de répétition est activée.

☾ (bouton)

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche à l'heure de réveil programmée, appuyez sur le bouton ☾ pour désactiver la lumière et le son.

Remarque : La fonction d'alarme reste active et l'anneau lumineux entourant le bouton d'alarme reste allumé.

- 2 Si vous aviez allumé la lampe de chevet ou la radio, utilisez le bouton ☾ pour l'éteindre. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton ☾, seul l'éclairage s'allume.

Remarque : Lorsque la fonction d'alarme est active, une pression sur le bouton ☾ ne modifie pas les réglages.

Lampe de chevet

- 1 Appuyez sur le bouton ☼☼ pour allumer ou éteindre la lampe. (fig. 20)
- 2 Faites tourner la molette de réglage du volume ☼ vers le haut ou le bas pour accroître ou réduire l'intensité lumineuse. (fig. 15)
- L'indicateur du niveau de luminosité de l'affichage ☼ indique l'intensité lumineuse (00 à 20). (fig. 22)

Conseil : Nous recommandons de régler l'intensité lumineuse sur 20 (niveau maximum) pour la lecture. Si le niveau de luminosité est insuffisant, allumez une autre lampe.

N'oubliez pas de rétablir l'intensité lumineuse voulue pour le réveil.

Radio (HF3462, HF3461 uniquement)

- 1 Appuyez sur le bouton RADIO pour écouter la radio (fig. 23).
- L'anneau lumineux entourant ce bouton s'allume (fig. 24).

- 2 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la fréquence radio voulue. (fig. 25)
- Vous pouvez choisir des stations FM.

- 3 Vous pouvez utiliser l'antenne externe pour améliorer la réception. Pour ce faire, branchez l'antenne externe sur la prise d'antenne située à proximité du symbole Y à l'arrière de l'appareil.
- 4 Appuyez sur le bouton RADIO pour éteindre la radio (fig. 23).

Panne de courant

Afin de prémunir l'appareil contre les pannes de courant, celui-ci est doté d'une batterie de secours. Cette batterie se recharge automatiquement et ne doit pas être remplacée. Elle permet de conserver l'heure pendant quelques minutes.

- Après une coupure de courant prolongée, l'affichage indique une heure incorrecte et l'heure d'alarme revient à 00:00. Réglez l'heure (voir le chapitre « Avant utilisation ») et l'heure de l'alarme (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil ») (fig. 6).

Réinitialisation

- 1 Si l'appareil ne répond pas correctement, retirez la fiche de la prise secteur, puis réinsérez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton de réinitialisation au bas de l'appareil afin de rétablir les réglages par défaut de l'affichage (fig. 26).

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes environ avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. À proximité d'une lampe puissante, celle-ci pourrait en effet présenter un risque potentiel d'incendie.

- 1 Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- 2 Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Ouvrez le panneau d'accès à l'ampoule. Pour ce faire, appuyez sur la languette inférieure et poussez fermement le panneau vers le haut (fig. 27).
- Faites-le pivoter vers l'extérieur, aussi loin que possible (fig. 28).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 29).

Remplacement

À l'exception de l'ampoule, l'appareil ne contient aucune pièce réparable.

L'ampoule doit être remplacée lorsqu'elle ne s'allume plus ou n'atteint plus l'intensité habituelle (voir également le chapitre « Important »). Remplacez l'ampoule par une ampoule Philips 75 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55 (HF3451) ou Philips 100 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55 (HF3462, HF3461). Cette ampoule est la seule qui puisse fournir l'intensité lumineuse demandée.

Remplacement de l'ampoule

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Laissez-le refroidir pendant 15 minutes environ.
- 3 Ouvrez le panneau d'accès à l'ampoule. Pour ce faire, appuyez sur la languette inférieure et poussez fermement le panneau vers le haut (fig. 27).
- 4 Faites-le pivoter vers l'extérieur, aussi loin que possible (fig. 28).
- 5 Enlevez l'ampoule de son support (fig. 30).
- 6 Remplacez-la par une ampoule neuve.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 31).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Limitation de garantie

La garantie internationale ne couvre pas l'ampoule.

Caractéristiques


| Modèle | HF3451, HF3461 et HF3462 | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| Tension nominale | 230 V | |
| Fréquence nominale | 50 Hz | |
| Entrée nominale | 75 W (HF3451) ou 100 W (HF3462, HF3461) | |
| Classe | II | |
| Classification | Non classifié | |
| Entrée d'eau | IPX0 | |
| Conditions de fonctionnement | Température | de +10 °C à +35 °C |
| | Taux d'humidité relative | de 30 % à 90 % |
| Conditions de stockage | Température | de -20 °C à +50 °C |
| | Taux d'humidité relative | de 30 % à 90 % (sans condensation) |


Les schémas de circuits, les nomenclatures et autres descriptions techniques sont disponibles sur demande.

Prenez les mesures nécessaires pour prévenir les interférences électromagnétiques ou tout autre type d'interférence entre cet appareil et les autres appareils domestiques.

Foire aux questions

| Question | Réponse |
|--|---|
| Pourquoi l'appareil ne fonctionne-t-il pas ? | Vous n'avez peut-être pas inséré correctement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur. Vérifiez si la fiche a été correctement insérée dans la prise secteur. |

| Question | Réponse |
|--|---|
| | <p>Il y a peut être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.</p> <p>Si le cordon d'alimentation est peut-être endommagé. Si tel est le cas, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.</p> |
| | <p>L'appareil a peut-être subi une surchauffe et le système de protection contre les surchauffes l'a éteint. Éliminez la cause de la surchauffe (une serviette obturant un ou plusieurs orifices de ventilation par exemple) et débranchez l'appareil. Patientez 20 minutes environ avant de rebrancher la fiche d'alimentation sur la prise secteur.</p> |
| Pourquoi l'appareil devient-il chaud en cours d'utilisation ? | Ce phénomène est normal car l'appareil accumule la chaleur dégagée par l'ampoule. |
| L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions. Que dois-je faire ? | Appuyez sur le bouton de réinitialisation en dessous de l'appareil ou débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur; puis rebranchez-la. Les réglages par défaut de l'appareil sont alors restaurés. |
| Pourquoi la lumière ne s'allume-t-elle pas lorsque l'alarme se déclenche ? | <p>Le niveau de luminosité est peut-être trop faible.</p> <p>Vous avez peut-être désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM.</p> <p>L'ampoule est peut-être défectueuse. Changez l'ampoule (voir le chapitre « Remplacement »).</p> |
| Pourquoi ne puis-je pas rallumer la lampe immédiatement après l'avoir éteinte ? | L'ampoule met 3 secondes pour réduire sa luminosité. Pendant ce temps, le bouton  ne fonctionne pas. |
| Pourquoi n'y a-t-il aucun son lorsque l'alarme se déclenche ? | <p>Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop bas. Augmentez-le.</p> <p>Vous avez peut-être désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM.</p> <p>Si vous avez sélectionné la radio comme sonnerie d'alarme (HF3462, HF3461 uniquement), il se peut que la radio présente un dysfonctionnement. Désactivez l'alarme, puis appuyez sur le bouton de la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.</p> |
| Pourquoi la radio (HF3462, HF3461 uniquement) ne fonctionne-t-elle pas ? | La fonction radio est sans doute défectueuse. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. |

| Question | Réponse |
|---|--|
| | Raccordez l'antenne externe si vous ne l'avez pas déjà fait. Voir la section « Radio » du chapitre « Utilisation de l'appareil ». |
| Pourquoi la radio émet-elle des grésillements (HF3462, HF3461 uniquement) ? | Le signal d'émission est peut-être trop faible. Recherchez un signal adapté (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »). |
| L'alarme s'est déclenchée hier; mais pas aujourd'hui. Pourquoi ? | Vous avez peut-être désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM. Réglez l'alarme et, le lendemain, appuyez sur le bouton  pour couper l'alarme sonore et la lumière (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »). |
| | Le volume sonore et le niveau de luminosité sont peut-être trop faibles. Augmentez le volume et l'intensité lumineuse. |
| | Une coupure de courant s'est peut-être prolongée au-delà des capacités du système de secours. Après une coupure de courant prolongée, l'affichage indique une heure incorrecte et l'heure d'alarme revient à 00:00. Réglez l'heure (voir le chapitre « Avant utilisation ») et l'heure de l'alarme (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »). |
| Pourquoi la lumière me réveille-t-elle trop tôt/ trop tard ? | Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité qui ne vous convient pas. Si vous vous réveillez trop tôt, réduisez l'intensité lumineuse. À l'inverse, augmentez-la. L'intensité efficace pour la plupart des gens est située entre 9 et 20 (HF3451) ou 7 et 15 (HF3462, HF3461). |
| | Vous vous êtes peut-être réveillé(e) trop tard parce que l'appareil est plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé à un niveau tel que la lumière ne peut pas être masquée par votre lit, votre couette ou votre oreiller. |
| Pourquoi le bouton SNOOZE ne fonctionne-t-il pas ? | La fonction de répétition ne peut être utilisée que dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement de l'alarme. Une fois ce délai dépassé, le bouton n'assure plus de fonction de répétition et sert uniquement à contrôler la luminosité de l'affichage. |

Introduzione

Questo apparecchio vi aiuta a svegliarvi sentendovi più in forma ed energici, poiché simula un'alba estiva e consente di svegliarsi e alzarsi più facilmente. L'intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato nel giro di 30 minuti. La luce riduce il livello dell'ormone del sonno, la melatonina, e aumenta la produzione del cortisolo, l'ormone che dà energia al risveglio. L'apparecchio può essere impostato solo sulla sveglia luminosa o su quella luminosa e acustica e può essere utilizzato anche come lampada da lettura.

La luce e l'orologio biologico

L'esposizione alla luce regola l'orologio biologico che controlla i ritmi circadiani del corpo. Il livello di melatonina aumenta alla sera, preparando il corpo al sonno e abbassando la temperatura corporea. La luce mattutina stimola la secrezione del cortisolo, l'ormone che rende svegli e vigili. In condizioni ottimali, i ritmi circadiani sono sincronizzati con il ritmo sonno-veglia. I disturbi del sonno possono influenzare negativamente la salute, le prestazioni e la produttività. In autunno e in inverno, quando le giornate si fanno più corte e fa buio prima, molte persone lamentano stanchezza e hanno bisogno di dormire di più. La mancanza di energia e la fatica ad alzarsi al mattino sono sintomi comuni della depressione invernale. Altri sintomi possono essere variazioni impreviste dell'umore, problemi di concentrazione e desiderio di cibi ricchi di carboidrati. Alcune persone possono addirittura sviluppare depressioni gravi (disturbi affettivi stagionali o SAD, Seasonal Affective Disorder), che scompaiono al sopraggiungere della primavera.

Gli effetti della simulazione dell'alba

L'ipersonnia è associata a un ritardo nel ritmo circadiano. La Luce sveglia Philips regola il ritmo circadiano durante l'ultima mezzora di sonno. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto alle ore di veglia. Durante tale periodo i livelli luminosi relativamente bassi di un'alba naturale simulata sono sufficienti ad attivare il nostro orologio biologico, a sopprimere la produzione di melatonina e ad aumentare il livello di cortisolo al risveglio. Studi clinici hanno dimostrato che l'uso regolare di un simulatore dell'alba può alleviare anche i sintomi più gravi della depressione invernale. Coloro che utilizzano la Luce sveglia si svegliano con maggiore facilità e si sentono più energici. L'umore generale, la produttività e la capacità di concentrazione migliorano. Con la Luce sveglia Philips potrete impostare il livello di luce che più corrisponde alla vostra sensibilità luminosa per una simulazione ottimale dell'alba.

Per ulteriori informazioni sugli effetti benefici, visitate il sito www.philips.com e inserite la parola chiave "Luce sveglia".

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Base
- B** Fori di ventilazione
- C** Alloggiamento della lampada
- D** Pannello di controllo superiore
- 1** Pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL
- 2** ☼☼ Pulsante (luce accesa/spenta)
- 3** ⏻ Pulsante (luce e suono accesi/spenti)
- 4** 🔊 Pulsante (suono spento)
- E** Lampadina da 100 W (HF3462 e HF3461) o da 75 W (HF3451)
- F** Sportello per sostituzione lampadina
- G** Pannello di controllo inferiore
- 1** ☼ Rotella (ruotate per impostare l'intensità della luce)
- 2** Pulsante ALARM
- 3** Pulsante RADIO (solo modelli HF3462 e HF3461)
- 4** Pulsante QUICK CHECK
- 5** ► Rotella (ruotate per impostare il volume)

H Sezione display

- 1 ▲ Pulsante
 - 2 Indicazione dell'ora
 - 3 ☼ Pulsante (per impostare l'ora)
 - 4 ☼ Pulsante (per impostare la sveglia)
 - 5 Simbolo suono laghetto (solo modelli HF3462 e HF3461)
 - 6 Simbolo suono mare (solo modelli HF3462 e HF3461)
 - 7 Simbolo suono foresta
 - 8 Simbolo segnale acustico leggero
 - 9 Simbolo radio (solo modelli HF3462 e HF3461)
 - 10 ▼ Pulsante
 - 11 Indicazione frequenza radio (solo modelli HF3462 e HF3461)
 - 12 Indicazione livello luminoso (visibile durante la regolazione)
 - 13 Indicazione sveglia
 - 14 Indicazione livello sonoro (visibile durante la regolazione)
- I** Pulsante di reset

Nota: I modelli HF3462/30, HF3462/20 e HF3462/10 sono identici ad eccezione del colore. Per tale ragione, nel presente manuale i tre modelli saranno tutti denominati come HF3462.

Importante

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri (fig. 2).
- Questo apparecchio dispone di un doppio isolamento, in conformità con la Classe II (fig. 3)
- L'apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva europea in materia di dispositivi medici MDD 93/42/CEE.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- L'apparecchio funziona con tensioni di 230 V.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Evitate urti violenti.
- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad esempio in bagno, in prossimità di docce o piscine).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Posizionate l'apparecchio su una superficie piana e stabile e tenetelo a una distanza orizzontale di almeno 15 cm e a una distanza verticale di 40 cm dagli altri oggetti per evitare fenomeni di surriscaldamento (fig. 4).
- Non usate l'apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
- Verificate che tutti i fori di ventilazione nella parte inferiore e superiore dell'apparecchio restino aperti durante l'uso.
- Rimuovete periodicamente la polvere dall'interno dell'apparecchio utilizzando un panno asciutto: la polvere accumulata in prossimità di una lampada potente può rappresentare un pericolo di incendio. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".
- L'apparecchio è dotato di un sistema automatico di protezione contro il surriscaldamento. Se non è sufficientemente raffreddato (ad esempio, a causa dell'ostruzione dei fori di ventilazione), l'apparecchio si spegne automaticamente. Risolvere la causa del

surriscaldamento e lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 20 minuti, quindi riaccenderlo collegando nuovamente alla presa di corrente.

- Lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti prima di pulirlo o riporlo.
- Non utilizzate in nessun caso l'apparecchio se l'alloggiamento della lampadina è danneggiato, rotto o assente.
- Si consiglia di impostare l'intensità della luce per il risveglio a un valore compreso tra 9 e 20 (per il modello HF3451 con lampadina da 75 W) o tra 7 e 15 (per i modelli HF3461 e HF3462 con lampadina da 100 W). Tali impostazioni corrispondono a livelli d'intensità luminosa compresi tra 100 e 300 lux. L'impostazione corretta dipende dalla vostra sensibilità alla luce e dovrete determinarla personalmente. È possibile selezionare un'impostazione maggiore o minore. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo 'Uso dell'apparecchio'. Se il livello 20 del modello HF3451 non è sufficientemente alto, si consiglia di avvicinare l'apparecchio al letto.
- Se vi svegliate troppo presto o con il mal di testa, riducete il livello luminoso.
- Se dormite con un'altra persona, quest'ultima può essere svegliata dalla luce dell'apparecchio, anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di sensibilità alla luce tra le varie persone.
- Se lamentate nuovamente difficoltà di risveglio, la causa può essere una riduzione dell'intensità luminosa della lampadina che si verifica dopo un certo periodo. In tal caso è possibile aumentare il livello di luce o sostituire la lampadina.
- Se avete sofferto o soffrite di depressione grave, consultate un medico prima di utilizzare la Luce sveglia Philips.
- Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.
- Sostituite sempre la lampadina con una Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3451) o una Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3461 e HF3462).
- L'apparecchio non dispone di interruttore on/off. Per scollegare l'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente a muro.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in un'area industriale e/o vicino a una centrale elettrica, in determinate circostanze la lampadina può spegnersi dopo essersi accesa. Questo non ha alcun effetto negativo o dannoso sul funzionamento dell'apparecchio all'utilizzo successivo.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

Installazione

- 1** Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, aprite lo sportello posteriore (vedere il capitolo "Sostituzione") e avvitate la lampada nel supporto.
- 2** Posizionate l'apparecchio a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino (fig. 5).
- 3** Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
- L'ora sul display inizia a lampeggiare e appaiono delle frecce sopra e sotto l'ora per indicare che è necessario impostare l'orario della sveglia (fig. 6).

Nota: Se il display non si illumina dopo aver collegato l'apparecchio all'alimentazione, premete il pulsante di reset sul lato inferiore dell'apparecchio.

Impostazione dell'orario della sveglia

- 1 Utilizzare i pulsanti ▼ e ▲ per impostare l'ora.
- 2 Tenete premuto il pulsante per fare avanzare o indietro più rapidamente l'ora.

Nota: dopo aver impostato l'ora per la prima volta, dovete premere il pulsante di impostazione dell'ora prima di poterla regolare nuovamente. L'ora sul display inizia a lampeggiare e appaiono delle frecce sopra e sotto l'ora per indicare che è possibile impostarla.

- 3 Una volta impostata l'ora corretta, premete il pulsante di impostazione dell'ora per confermarla (fig. 7).
- L'ora sul display smette di lampeggiare e le frecce scompaiono.

Nota: se non confermate l'ora, questa smette di lampeggiare e le frecce scompaiono dopo 10 secondi, indicando che l'ora è stata impostata.



L'apparecchio è pronto all'uso.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Impostazione della sveglia

Quando impostate la sveglia, scegliete il livello d'intensità luminosa, nonché il tipo e il livello del suono. La sveglia è impostata quando l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM s'illumina. L'intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per 30 minuti prima dell'ora impostata per la sveglia. Il suono aumenta lentamente in 90 secondi fino al livello desiderato dopo l'ora impostata per la sveglia.

Impostazione dell'orario della sveglia

- 1 Premete il pulsante della sveglia () per impostarla. (fig. 8)
- L'orario della sveglia inizia a lampeggiare e appaiono due frecce sopra e sotto l'ora (fig. 9).
- 2 Utilizzate i pulsanti ▲ e ▼ per impostare l'orario della sveglia, ossia l'ora in cui desiderate essere svegliati. (fig. 10)
- 3 Tenete premuto il pulsante per fare avanzare o indietro più rapidamente l'ora.
- 4 Premete nuovamente il pulsante della sveglia () per confermare l'orario. (fig. 8)
- Le frecce spariscono e l'ora smette di lampeggiare.

Nota: se non confermate l'orario della sveglia, questa smette di lampeggiare e le frecce scompaiono dopo 10 secondi, indicando che la sveglia è stata impostata.



Impostazione del suono e del livello sonoro

- 1 Premete il pulsante ALARM (fig. 11).
- L'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si accende (fig. 12).
- Il primo simbolo del suono (simbolo della radio per i modelli HF3462 e HF3461, simbolo del segnale acustico leggero per il modello HF3451) inizia a lampeggiare per 3 secondi ed è possibile ascoltare il suono corrispondente.
- 2 Premete nuovamente il pulsante ALARM per selezionare un altro suono di risveglio. Una volta trovato il suono desiderato, non premete nuovamente il pulsante ALARM (fig. 11).
- Dopo 3 secondi il simbolo del suono selezionato smette di lampeggiare, confermando la selezione.
- La sveglia è stata impostata e continuerà a funzionare finché non si disattiva la funzione. In questo caso il simbolo del suono scompare dal display e l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si spegne. Vedere anche la sezione "Accensione o spegnimento della sveglia".

- 3 Ruotate la rotella di controllo del volume  per impostare il livello sonoro. (fig. 13)
- Sul display appare . (fig. 14)

- 4 Se non desiderate alcun suono per la sveglia, selezionate il livello 0.

Impostazione del livello d'intensità luminosa

- 1 Utilizzate la rotella di regolazione della luce  per impostare il livello d'intensità luminosa. (fig. 15)
- Sul display appare .

Consiglio: si consiglia un'intensità luminosa compresa tra 9 e 20 (per il modello HF3451 con lampadina da 75 W) o tra 7 e 15 (per i modelli HF3461 e HF3462 con lampadina da 100 W) per la funzione di sveglia. Impostate l'intensità luminosa preferita provando i diversi livelli per della funzione di sveglia.

- 2 Se non desiderate che la luce si accenda all'ora della sveglia, impostate un livello d'intensità luminosa 0.




Controllo rapido della sveglia

- 1 Premete il pulsante QUICK CHECK per avviare una prova accelerata della sveglia (fig. 16).
 - L'anello luminoso attorno al pulsante QUICK CHECK si accende (fig. 17).
 - Durante i primi 50 secondi della prova, l'intensità luminosa aumenterà rapidamente fino al livello selezionato. Durante gli ultimi 40 secondi, il suono selezionato aumenterà gradualmente fino al livello desiderato.
- 2 Premete nuovamente il pulsante QUICK CHECK per interrompere la prova (fig. 16).
 - L'anello luminoso attorno al pulsante QUICK CHECK si spegne.

Nota: l'apparecchio continuerà a eseguire la prova accelerata della sveglia finché non premete il pulsante QUICK CHECK.

Accensione e spegnimento della sveglia

L'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si accende quando la sveglia è impostata. All'ora impostata viene riprodotto il suono della sveglia e la luce ha raggiunto il livello d'intensità luminosa selezionato.

- 1 Premete il pulsante  per spegnere la luce e il suono della sveglia. (fig. 18)
 - La luce attorno al pulsante ALARM resta accesa. La funzione di sveglia è ancora attiva e partirà il giorno successivo all'ora impostata con lo stesso suono e intensità luminosa (fig. 12).
- 2 Premete il pulsante  per disattivare il suono quando si attiva la sveglia. (fig. 19)
- 3 Premete il pulsante  per disattivare la luce quando si attiva la sveglia. (fig. 20)
- 4 Per disattivare completamente la funzione di sveglia, premete una o più volte il pulsante ALARM finché il simbolo del suono non scompare dal display e l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si spegne.

Funzione snooze

- 1 Premete il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per disattivare il suono per 9 minuti dopo l'attivazione della sveglia (fig. 21).

La luce resta accesa al livello d'intensità selezionato. Dopo 9 minuti il suono della sveglia viene riprodotto automaticamente.

- 2 Premete più a lungo il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per ridurre l'intensità luminosa.

Nota: l'intensità luminosa può essere ridotta solo una volta. Dopo aver rilasciato il pulsante, questo funziona nuovamente come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Nota: la funzione snooze può essere utilizzata solo entro 15 minuti dall'attivazione della sveglia. Dopo 15 minuti, il pulsante non funziona più come SNOOZE, ma come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Regolazione dell'intensità luminosa durante la fase di risveglio

- 1** Ruotate la rotella di regolazione della luce ☼ per selezionare un'intensità luminosa maggiore o minore. (fig. 15)

La luce si accende all'intensità selezionata per la parte restante della fase di risveglio.

Regolazione della luminosità del display

- 1** Premete il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per regolare la luminosità del display (fig. 21).

Premete nuovamente il pulsante per impostare un altro livello di luminosità. Sono disponibili tre livelli.

Nota: questo pulsante non può essere utilizzato per regolare la luminosità del display quando la sveglia si attiva e durante la funzione snooze.

☾ Pulsante

- 1** Quando la sveglia si attiva all'orario impostato, premete il pulsante ☾ per spegnere la luce e il suono di sveglia.

Nota: la funzione di sveglia resta attiva e la luce attorno al pulsante ALARM resta accesa.

- 2** Quando avete acceso la luce di lettura e/o la radio, premete il pulsante ☾ per spegnerla.

Quando premete nuovamente il pulsante ☾, si accende solo la luce.

Nota: quando la funzione sveglia è attiva, la pressione del pulsante ☾ non ha effetto sulle impostazioni della sveglia.

Luce di lettura

- 1** Per accendere o spegnere la luce, premete il pulsante ☼. (fig. 20)
- 2** Ruotate verso l'alto o verso il basso la rotella di regolazione della luce ☼ per aumentare o ridurre il livello d'intensità luminosa. (fig. 15)
- L'indicatore sul display ☼ mostra il livello dell'intensità luminosa (da 00 a 20). (fig. 22)

Consiglio: per la lettura è consigliabile impostare l'intensità luminosa a 20 (livello massimo). Se questo livello non è sufficiente, accendete un'altra lampada.

Non dimenticatevi di impostare nuovamente il livello d'intensità luminosa al livello di sveglia.

Radio (solo modelli HF3462 e HF3461)

- 1** Premete il pulsante RADIO per accendere la radio (fig. 23).
- L'anello luminoso attorno al pulsante si accende (fig. 24).

- 2** Utilizzate i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare la frequenza della vostra stazione preferita. (fig. 25)

È possibile scegliere tra stazioni FM.

- 3** Potete utilizzare l'antenna esterna per una ricezione migliore. Inserite l'antenna esterna nella presa dell'antenna, con accanto il simbolo Y situata sul retro dell'apparecchio.

- 4** Premete il pulsante RADIO per spegnere la radio (fig. 23).

Black out

Per verificare che la sveglia si attivi all'ora impostata dopo un breve black out, l'apparecchio dispone di un sistema di riserva, rappresentato da una batteria autoricaricabile che non deve essere sostituita. Il sistema tiene in memoria l'ora per alcuni minuti.

- Dopo l'interruzione di corrente, il display mostra un'ora errata e la sveglia è impostata sulle 00.00. Impostate l'ora giusta (vedere il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio") e l'orario della sveglia (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio") (fig. 6).

Reset

- 1 Se l'apparecchio non risponde correttamente, rimuovete la spina dalla presa a muro e reinseritela. Se ciò non risolve il problema, premete il pulsante di reset per ripristinare le impostazioni predefinite (fig. 26).

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Rimuovete periodicamente la polvere dall'interno dell'apparecchio utilizzando un panno asciutto; la polvere accumulata in prossimità di una lampada potente può rappresentare un pericolo di incendio.

- 1 Usate un panno umido per pulire la parte esterna dell'apparecchio.
- 2 Pulite la superficie interna dell'apparecchio con un panno asciutto.
- Aprite lo sportello per sostituzione lampadina premendo con forza verso l'interno e quindi verso l'esterno il rilievo alla base (fig. 27).
- Inclinate il più possibile verso l'esterno lo sportello per sostituzione lampadina (fig. 28).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 29).

Sostituzione

L'apparecchio non contiene parti sostituibili dall'utente, ad eccezione della lampadina. La lampadina deve essere sostituita quando si brucia o quando la sua intensità diminuisce (vedere anche il capitolo "Importante"). Utilizzate una lampadina Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 VT55 (per il modello HF3451) o Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 VT55 (per i modelli HF3461 e HF3462), poiché sono le uniche a fornire la giusta intensità luminosa.

Sostituzione della lampadina

- 1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
- 2 Lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti.
- 3 Aprite lo sportello per sostituzione lampadina premendo con forza verso l'interno e quindi verso l'esterno il rilievo alla base (fig. 27).
- 4 Inclinate il più possibile verso l'esterno lo sportello per sostituzione lampadina (fig. 28).
- 5 Estraiete la vecchia lampadina dal supporto (fig. 30).
- 6 Avvitare una nuova lampadina al supporto.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 31).

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips oppure contattate il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Limitazioni della garanzia

La lampadina è esclusa dalla garanzia internazionale.


Specifiche


| Modello | HF3451, HF3461 e HF3462 | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Tensione nominale | 230 V | |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Alimentazione nominale | 75 W (modello HF3451) o 100 W (modelli HF3462 e HF3461) | |
| Classe | II | |
| Classificazione | Non classificato | |
| Ingresso di acqua | IPX0 | |
| Condizioni operative | Temperatura | da + 10°C a + 35°C |
| | Umidità relativa | da 30% a 90% |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | da - 20°C a + 50°C |
| | Umidità relativa | da 30% a 90% (senza condensa) |

Gli schemi elettrici, l'elenco dei componenti e altre descrizioni tecniche sono disponibili su richiesta. Evitate l'insorgere di interferenze elettromagnetiche o altri tipi di interferenza tra questo apparecchio e altri dispositivi.

Domande frequenti


| Domanda | Risposta |
|------------------------------------|--|
| Perché l'apparecchio non funziona? | Potreste non avere inserito correttamente la spina nella presa a muro. Inseritela correttamente. |
| | È possibile che vi sia un problema di corrente. Verificate l'erogazione di corrente collegando un altro apparecchio elettrico. |

| Domanda | Risposta |
|--|--|
| | È possibile che il cavo di alimentazione sia danneggiato. Nel caso il cavo fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso un Centro autorizzato Philips o da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni a rischio. |
| | L'apparecchio potrebbe essersi surriscaldato e quindi spento automaticamente grazie alla funzione di protezione contro il surriscaldamento. Eliminate la causa del surriscaldamento (ad esempio, un asciugamano che blocca una o più ventole) e scollegate l'apparecchio dalla presa. Attendete circa 20 minuti e reinserte la spina nella presa a muro. |
| Perché l'apparecchio si scalda durante l'uso? | È normale, poiché l'apparecchio è riscaldato dalla luce della lampadina. |
| L'apparecchio non risponde quando si cerca di impostare funzioni diverse. Cosa si deve fare? | Premete il pulsante di reset alla base dell'apparecchio o estraete la spina dalla presa a muro e reinsertela per ripristinare le impostazioni predefinite dell'apparecchio. |
| Perché la luce non si accende quando si attiva la sveglia? | Potreste avere impostato un livello troppo basso. |
| | Potreste avere disattivato la funzione di sveglia premendo il pulsante ALARM. |
| | La lampadina potrebbe essere difettosa. Sostituite la lampadina (vedere il capitolo "Sostituzione"). |
| Perché non è possibile accendere la lampadina immediatamente dopo averla spenta? | È necessario attendere per 3 secondi che l'intensità luminosa della lampadina si riduca. Durante questo periodo il pulsante  non funziona. |
| Perché non si sente alcun suono quando la sveglia si attiva? | Potreste avere impostato un livello sonoro troppo basso. Ruotate il controllo del volume su un livello più alto. |
| | Potreste avere disattivato la funzione di sveglia premendo il pulsante ALARM. |
| | Se avete selezionato la radio come suono della sveglia (solo HF3461 e HF3462), la radio potrebbe essere difettosa. Premere il pulsante della radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso negativo, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. |
| Perché la radio (solo modelli HF3461 e HF3462) non funziona? | La funzione radio potrebbe essere difettosa. Rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. |
| | Se non l'avete ancora fatto, collegate l'antenna esterna. Vedere la sezione "Radio" nel capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio". |


| Domanda | Risposta |
|--|---|
| Perché la radio (solo HF3461 e HF3462) produce crepitii? | Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Cercate un segnale più potente (vedere il capitolo “Modalità d'uso dell'apparecchio”). |
| La sveglia si è attivata ieri, ma non oggi. Perché? | Potreste avere disattivato la funzione sveglia premendo il pulsante ALARM. Impostate nuovamente la sveglia e, il giorno successivo, disattivate la luce e il suono della sveglia premendo il pulsante  (vedere il capitolo “Modalità d'uso dell'apparecchio”). |
| | Potreste avere impostato il suono e/o la luce a un livello troppo basso. Impostateli a un livello più alto. |
| | Potrebbe essersi verificato un black out che è durato più a lungo della capacità del sistema di riserva. Dopo il black out, il display mostra un'ora errata e la sveglia è impostata sulle 00.00. Impostate l'ora giusta (vedere il capitolo “Predisposizione dell'apparecchio”) e l'orario della sveglia (vedere il capitolo “Modalità d'uso dell'apparecchio”). |
| Perché la luce mi sveglia troppo presto/tardi? | Potreste non avere impostato un livello luminoso adatto alle vostre esigenze. Provate un livello inferiore se vi svegliate troppo presto o un livello superiore se vi svegliate troppo tardi. Per la maggior parte degli individui la luce diventa efficace a un livello compreso tra 9 e 20 (HF3451) o tra 7 e 15 (HF3461 e HF3462). |
| | Potreste svegliarvi troppo tardi perché l'apparecchio è posizionato a un livello inferiore rispetto alla testa. Verificate che l'apparecchio sia posizionato a un'altezza tale che la luce non sia ostruita dal letto, dal piumone o dal cuscino. |
| Perché il pulsante SNOOZE non funziona? | La funzione snooze può essere utilizzata solo entro 15 minuti dall'attivazione della sveglia. Dopo 15 minuti, il pulsante non funziona più come SNOOZE, ma come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL. |




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18










19



20



21



PHILIPS DAP B.V.
Drachten (NL)
Fax: +31(0)512594316



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé
4222.002.6676.2